




Philips
Radioura

Dvojna vrata USB za polnjenje

Digitalno iskanje postaj FM

Dvojni alarm

Naraven zvok



AJ6000



Med spanjem polnite mobilne naprave

Radioura Philips z dve režama USB omogoča priročno polnjenje naprav, ki so tako vedno pripravljene na uporabo. Prebujajte se ob radiu FM, brenčalu ali sproščujočih zvokih narave. Veliki gumbi na sprednjem delu omogočajo enostavno nastavitve alarma in časa.

Priročen polnilnik baterij ob vaši postelji

- Dodaten priključek USB za polnjenje dodatnega pametnega telefona ali tabličnega računalnika
- Podpira večino pametnih telefonov in drugih naprav s polnjenjem prek povezave USB

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Enostavna uporaba

- Veliki gumbi za intuitivno nastavitve časa in alarma
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Shranjene nastavitve časa in alarma za pravočasno bujenje tudi ob izpadu napajanja
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Prebudite se, kot si želite sami

- Prebujajte se ob radiu, brenčalu alarma ali zvokih narave
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja

PHILIPS

Značilnosti

Dodaten priključek USB

Dodaten priključek USB za polnjenje dodatnega pametnega telefona ali tabličnega računalnika

Podpira različne naprave

Podpira večino pametnih telefonov in drugih naprav s polnjenjem prek povezave USB

Veliki gumbi na sprednjem delu

Veliki gumbi za intuitivno nastavitve časa in alarma

Prebujajte se ob zvokih narave


Prebujajte se ob radiu, brenčalu alarma ali zvokih narave

Digitalno iskanje postaj FM in predstav.




Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Dvojni alarm




Philipsov audio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Ponovitev alarma



Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

Izklopni časovnik



Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite

časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklon na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo

Shranjene nastavitve časa in alarma

Ta inteligentna ura tudi v primeru izpada napajanja zanesljivo prikazuje čas in ohrani vaše nastavitve. Nastavljeni alarm je se ohrani tudi, če je zaslon izklopljen – kar omogoča nameščena baterija. Ko se napajanje povrne, vam ni treba nastaviti ure ali ponovno prilagoditi nastavitve. Kar je še bolj neverjetno – tudi če se napajanje ne povrne, baterija nudi dovolj energije za vklop brenčala ob nastavljenem času alarma, zato ne boste nikoli zaspali.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Specifikacije

Ura

- Tip: Digitalna
- Oblika zapisa časa: 24 H

Alarm

- Št. alarmov: 2
- Vir alarma: Radio FM, Naraven zvok, Brenčalo
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- 24-urna ponastavitev alarma
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon: 87,5 - 108 MHz
- Samodejna digitalna naravnava
- Prednastavljene postaje: 20 FM
- Antena: Antena FM

Priročnost

- Vrsta zaslona: Zaslon LED
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti
- Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 1

Zvok

- Glasbeni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 V, 50/60 Hz
- Vrsta napajanja: Vhod AC, 5 V, 2,8 A
- Vrsta baterije: AA
- Število baterij: 2

Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 195 x 99,3 x 97 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 273 x 124 x 126 mm
- Teža izdelka: 0,78 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,05 kg

Nastavki

- vodnik za hiter začetek
- garancijski list – velja po vsem svetu



Datum izdaje 2014-08-22

Različica: 2.3.7

12 NC: 8670 001 01634
EAN: 08 71258 16825 07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com